

**СТАНДАРТНЫЕ МАРШРУТЫ ВЫЛЕТА
ПО ПРИБОРАМ**

**ИЖЕВСК, РОССИЯ
ИЖЕВСК
ВПП 01**

ПРЕПЯТСТВИЯ: Имеются близкорасположенные препятствия справа по направлению взлёта на удалении 493 - 726 м от ВПП 19 и с максимальным превышением 537 фт.
Близкорасположенные препятствия не учитывались при определении минимального градиента набора высоты.

ВАМАР 1С

На МПУ 010° набор 1400 фт или выше, ПРАВЫЙ разворот на МПУ 078° до захвата МПС 034° MD, далее с МПС 034° MD на ВАМАР с набором FL070 или выше.
Используется по согласованию с органом ОБД.

ЕНИГО 1С

На МПУ 010° набор 1400 фт или выше, ПРАВЫЙ разворот на МПУ 138° до захвата МПС 069° MD, далее с МПС 069° MD на ЕНИГО с набором FL070 или выше.

ГОРЛИ 1С

На МПУ 010° набор 1400 фт или выше, ПРАВЫЙ разворот до захвата МПС 015° MD, далее с МПС 015° MD на ГОРЛИ с набором FL070 или выше.
Минимальный градиент набора высоты только по структуре ВП 3.4% до FL070.

МУРОТ 1С

На МПУ 010° набор 1400 фт или выше, ПРАВЫЙ разворот на ДПРМ MD с набором FL060 или выше, далее с МПС 258° MD на МУРОТ с набором FL070 или выше.

ОДЕМА 1С

На МПУ 010° набор 1400 фт или выше, ПРАВЫЙ разворот на ДПРМ MD с набором FL060 или выше, далее ЛЕВЫЙ разворот на МПУ 078° до захвата МПС 125° MD, далее с МПС 0125° MD на ОДЕМА с набором FL070 или выше.

РУЛЕН 1С

На МПУ 010° набор 1400 фт или выше, ПРАВЫЙ разворот на ДПРМ MD с набором FL060 или выше, далее на РУЛЕН с МПС 298° MD с набором FL070 или выше.

СУБИК 1С

На МПУ 010° набор 1400 фт или выше, ПРАВЫЙ разворот на ДПРМ MD с набором FL060 или выше, далее с МПС 214° MD на СУБИК с набором FL070 или выше.

**СТАНДАРТНЫЕ МАРШРУТЫ ВЫЛЕТА
ПО ПРИБОРАМ**

**ИЖЕВСК, РОССИЯ
ИЖЕВСК
ВПП 19**

BAMAR 1D

На МПУ 190° набор 1400 фт или выше, ЛЕВЫЙ разворот на ДПРМ LV с набором FL060 или выше, далее с МПС 038° LV на BAMAR с набором FL070 или выше.
Используется по согласованию с органом ОВД.

ENIGO 1D

На МПУ 190° набор 1400 фт или выше, ЛЕВЫЙ разворот на МПУ 345° до захвата МПС 077° LV, далее с МПС 077° LV на ENIGO с набором FL070 или выше.

GORLI 1D

На МПУ 190° набор 1400 фт или выше, ЛЕВЫЙ разворот на ДПРМ LV с набором FL060 или выше, далее с МПС 016° LV на GORLI с набором FL070 или выше.

MUROT 1D

На МПУ 190° набор 1400 фт или выше, ЛЕВЫЙ разворот на ДПРМ LV с набором FL060 или выше, далее с МПС 251° LV на MUROT с набором FL070 или выше.

MUROT 1L

На МПУ 190° набор 1400 фт или выше, ПРАВЫЙ разворот на МПУ 330° до захвата МПС 251° LV, далее с МПС 251° LV на MUROT с набором FL070 или выше.
Используется по согласованию с органом ОВД.

ODEMA 1D

На МПУ 190° набор 1400 фт или выше, ЛЕВЫЙ разворот на МПУ 070° до захвата МПС 137° LV, далее с МПС 137° LV на ODEMA с набором FL070 или выше.
Минимальный градиент набора высоты только по структуре ВП 3.6% до FL070.

RULEN 1D

На МПУ 190° набор 1400 фт или выше, ЛЕВЫЙ разворот на ДПРМ LV с набором FL060 или выше, далее с МПС 292° LV на RULEN с набором FL070 или выше.

SUBIK 1D

На МПУ 190° набор 1400 фт или выше, ЛЕВЫЙ разворот на ДПРМ LV с набором FL060 или выше, далее ЛЕВЫЙ разворот на МПУ 143° до захвата МПС 210° LV, далее с МПС 210° LV на SUBIK с набором FL070 или выше.

SUBIK 1L

На МПУ 190° набор 1400 фт или выше, ПРАВЫЙ разворот на МПУ 255° до захвата МПС 210° LV, далее с МПС 210° LV на SUBIK с набором FL070 или выше.
Используется по согласованию с органом ОВД.