

**VFR
ARRIVAL
CHART****KRASNODAR, RUSSIA
PASHKOVSKIY
RWY 05R/23L, 05L/23R**

ПРОЦЕДУРНЫЕ ТОЧКИ PROCEDURE POINTS			
Точки/Points	Координаты (ПЗ-90.11)/ Coordinates (PZ-90.11)		
	Широта/Latitude	Долгота/Longitude	
DINSO	451230.00N	0391442.00E	Населенный пункт Динская Dinskaya settlement
NATUH	445208.00N	0385930.00E	Населенный пункт Натухай Natukhay settlement
RIGOR	450416.00N	0391143.00E	Населенный пункт Пригородный Prigorodnyy settlement
RWY	450203.00N	0391117.00E	ВПП Runway
KND	450115.30N	0390950.60E	DVORDME KND
T1	450256.00N	0391255.00E	Г.т. Geo point
T2	450108.00N	0390743.00E	Г.т. Geo point
T3	450242.00N	0390744.00E	Мост (через ж/д) Bridge
T4	450255.00N	0390944.00E	Г.т. Geo point
T5	450038.00N	0391522.00E	Г.т. Geo point
T6	445835.00N	0391231.00E	Г.т. Geo point
T7	450026.00N	0390309.00E	Г.т. Geo point
TUGUR	445640.00N	0390745.00E	Населенный пункт Тугургой Tugurgoy settlement
VATOR	445040.00N	0391237.00E	Г.т. (Элеватор) Geo point (Grain elevator)
SORTI	450217.00N	0390323.00E	Ж/д станция Railroad station
XT	445744.00N	0393435.00E	ОПРС Рязанская Ryazanskaya NDB XT
VESNA	450724.00N	0391346.00E	Населенный пункт Вишняки Vishnyaki settlement