

ТАБЛИЦА РАСПОЛОЖЕНИЯ ВС НА СТОЯНКАХ ПЕРРОНА ТЕРМИНАЛА D

MOSCOW, RUSSIA

AIRCRAFT PARKING ON STANDS OF TERMINAL D APRON

SHEREMETYEVO

Table with columns: MC / Stands (A-318 to A-321, A-318W to A-321W, A-330-200 to A-340-500, A-350-800, B737-100, B737-200, B737-300, B737-300W, B737-400, B737-500, B737-500W, B737-600, B737-700, B737-700W, B737-800, B737-800W, B737-900, B737-900W, B757-200, B757-300, B767-200, B767-300, B767-300ER, B767-400, B767-400ER, B777-200, B777-300, B777-300ER, B787-800, B787-900, B747-100, B747-200, B747-300, B747-400, B747-SP, DC-10-40, MD-11, E170, E175, E190, E195, Fokker 100, MD-81, MD-87, RRJ-95, Il-86, Il-96-300, Tu-134, Tu-154W, Tu-204-100, Tu-204-300, Tu-214, Il-62) and rows 1-33 representing aircraft types and their compatibility with stands.

Примечания / Notes:
На MC 1, 1A осуществлять установку носовой опоры ВС расчетного типа на маркированный круг желтого цвета диаметром 1 м / When parking on stands 1, 1A ACFT nose landing gear shall be positioned on the marked yellow circle 1 m in diameter
При коммерческом обслуживании ВС типа B777-200, B777-300, B777-300ER на MC номер 1A установку осуществлять на т. А / When parking B777-200, B777-300, B777-300ER ACFT on stand 1A for commercial servicing, ACFT shall be positioned on point A
При техническом обслуживании ВС типа B777-200 на MC номер 1А установку осуществлять на т. В / When parking B777-200 ACFT on stand 1A for maintenance, ACFT shall be positioned on point B
При техническом обслуживании ВС типа B777-300, B777-300ER на MC номер 1А установку осуществлять на т. D / When parking B777-300, B777-300ER ACFT on stand 1A for maintenance, ACFT shall be positioned on point D
Знак «+» означает, что на стоянке разрешена установка ВС не только указанного типа, но и ВС меньших размеров (по размаху крыла и длине ВС) / «+» - sign means that apart from the indicated ACFT, parking of smaller ACFT types (according to wingspan and length) on the stand is permitted
Знак «-» означает, что установка ВС указанного типа на стоянке запрещена / «-» - sign indicates that parking of the indicated ACFT type on the stand is PROHIBITED