

BOVANENKOVO, RUSSIA
BOVANENKOVO

КООРДИНАТЫ ТОЧЕК ПУТИ RNAV (ПЗ-90.11, ПЗ-90.02*)			
COORDINATES OF RNAV WAYPOINTS (PZ-90.11, PZ-90.02* coordinates)			
Наименование точки WPT IDENT	Тип точки WPT TYPE	Широта Latitude	Долгота Longitude
1	2	3	4
RW10		701919.26N	0681817.47E
RW28		701829.80N	0682144.49E
DB001		701656.24N	0682814.49E
DB002		702052.45N	0681145.92E
DB003		701225.12N	0675808.08E
DB004	IAF	701944.81N	0674538.10E
DB006	IAF	702931.96N	0680601.11E
DB007	IF	702438.67N	0675547.16E
DB008	FAP/FAF	702143.16N	0680812.02E
DB009	IAF	701757.72N	0685420.91E
DB011	IAF	700816.03N	0683346.51E
DB012	IF	701307.17N	0684401.29E
DB013	FAP/FAF	701605.35N	0683145.86E
DB018	IAF	700937.62N	0685817.40E
ATNIR*		695923.00N	0675333.00E
DEGIT*		700656.00N	0691244.00E
KEMIB*		695831.00N	0684004.00E
POKAR*		703417.00N	0690458.00E
RENLA*		703845.00N	0675503.00E
UNKOR*		701154.00N	0671952.00E