


КАРТА АЭРОДРОМНОГО
НАЗЕМНОГО ДВИЖЕНИЯ
И РАЗМЕЩЕНИЯ НА СТОЯНКИ

БАТАГАЙ ВЫШКА 127.9
(129.0)

БАТАГАЙ, РОССИЯ

БАТАГАЙ



ПЕРРОН:

Покрытие: - Грунт
Грузонапряженность: - 61т

РД:

Ширина: 1, 4 - 35м
2 - 36м
3 - 45м

Покрытие: - Грунт
Грузонапряженность: 1-3 - 61т
4 - 42т

МС:

Покрытие: 1-42 - Грунт
Грузонапряженность: 1-42 - 61т

КАТ ВС:

А, В, С, D
В, D
В
А
Вертолеты

ПРИМЕЧАНИЯ

Используются:
- для хранения ВС 23-26, 40-42
- для проведения регламентных работ 37-39
- как гоночная площадка 15А
- как лыжная 36

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

1. МС 1-2 могут использоваться для погрузки и выгрузки опасных грузов.
2. Установка и вывод ВС с МС 23-26, 37-41 только буксировкой.
3. МС 3-6, 10-18 оборудованы ЦЗС.
4. Прием ВС Ан-12, Ан-74 по запросу.

СТОЯНКИ:

1, 2
3
4-6, 10, 11
7-9, 16-18, 27-35
12-15, 19-22