

КАРТА
ПОСАДОЧНОЙ
ПЛОЩАДКИ

КТПП
63° 55' 19"с
065° 01' 57"в


Нпп
31м/102'

БЕРЕЗОВО ИНФОРМАЦИЯ 123.400
(129.000)

БЕРЕЗОВО, РОССИЯ

БЕРЕЗОВО

КОординАТЫ ПЗ - 90.11



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- Координаты геометрического центра TLOF:
 ВП 1: 63 55 27.83с 065 02 31.36в; ВП 4: 63 55 25.32с 065 02 15.16в;
 ВП 5: 63 55 24.66с 065 02 10.69в; ВП 6: 63 55 32.17с 065 02 36.11в;
 ВП 7: 63 55 31.12с 065 02 31.24в; ВП 8: 63 55 30.38с 065 02 26.85в;
 ВП 10: 63 55 27.71с 065 02 10.81в; ВП 15: 63 55 24.67с 065 01 48.98в;
 РД 1: 63 55 29.50с 065 02 38.98в.
- Взлеты/посадки с/на посадочные площадки: ВП 1-ВП 8, ВП 10, ВП 15, РД 1 в секторе: МПУ 300°-030° - ЗАПРЕЩЕНЫ.
- Взлеты, заходы и полеты над (через) н.п. Березово - ЗАПРЕЩЕНЫ.

ВПП	НАПРАВЛЕНИЕ (ИСТИННОЕ)	ПОРОГ ВПП	НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ
05Л	070.24°	63°55'09.42"с 065°00'57.90"в	PCN 9/F/B/Y/U
23П	250.26°	63°55'26.98"с 065°02'49.04"в	
05П	070.21°	63°55'05.59"с 065°00'47.10"в	9кг/см ²
23Л	250.25°	63°55'25.96"с 065°02'55.84"в	

ИЗМ: Новая карта.